MFC-T920DW / MFC-T925DW

Kratki korisnički priručnik

CRO
Verzija 0

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim ovaj priručnik za pravilan postupak postavljanja.
Čuvajte ovaj priručnik pokraj svog uređaja kako biste mu mogli brzo pristupiti.

hr

Morate slijediti korake od 1 do 10 kako biste dovršili postavljanje.

Videoupute za podešavanje
support.brother.com/videos

1 Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

Uklonite zaštitnu traku i foliju koji prekrivaju uređaj.



NAPOMENA
- Komponente se mogu razlikovati ovisno o državi.
- Sačuvajte sav materijal za pakiranje i kartonsku kutiju u slučaju da trebate transportirati uređaj.
- Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra (isporučen u nekim zemljama).
- Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže (nije isporučen).

2 U ladicu za papir stavite običan A4 papir



3 Povežite kabel napajanja

Povežite kabel napajanja. Uređaj će se automatski uključiti.

4 Odaberite svoju zemlju ili jezik

Možda ćete trebati postaviti svoju zemlju ili jezik (ovisno o uređaju). Slijedite korake prikazane na LCD-u.

5 Spremnike tinte napunite isporučenom tintom



VAŽNO
Provjerite naziv modela bočice tinte na oznaci. Upotrebom neodgovarajuće tinte uređaj može biti oštećen.



Otvorite poklopac spremnika tinte ❶, uklonite čep ❷ i stavite ga na unutrašnju stranu poklopac ❸.



Uklonite foliju i čvrsto stegnite čep.



Uklonite čep mlaznice i mlaznicu čvrsto umetnite u spremnik tinte kako se tinta ne bi prolila.



Bočica je samostojeća. Punjenje tintom će se odvijati automatski sve dok se bočica ne isprazni. Kako bi punjenje spremnika tinte bilo brže, bočicu stisnite s obje strane.



Kada budete gotovi, uklonite bočicu tako da je mlaznica okrenuta prema gore kako se tinta ne bi prolila.



Čep spremnika tinte vratite na njegovo mjesto. Korak **5** ponovite za preostale spremnike tinte te potom zatvorite poklopac spremnika tinte.

6 Podesite datum i vrijeme

Slijedite korake prikazane na LCD-u kako biste postavili datum i vrijeme.

7 Postavke uređaja

Kada uređaj dovrši inicijalni postupak čišćenja, slijedite korake prikazane na LCD-u kako biste konfigurirali postavke uređaja.

- Postavite obavijest o ažuriranju firmvera
- Provjerite kvalitetu ispisa
- Konfigurirajte postavke ladice za papir

8 Odaberite svoj jezik (po potrebi te samo za određene modele)

1. Pritisnite **Settings** (Postavke).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]` > svoj jezik te potom pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

9 Spojite telefonski kabel

Ako se svojim uređajem ne koristite kao faks uređajem, idite na **10**.
Za više informacija o upotrebi značajke faksiranja pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

NAPOMENA
Možemo vam besplatno poslati originalni Brotherov kabel ako vam je potreban. Kako biste nas kontaktirali, posjetite www.brother.eu.



Telefonski kabel umetnite u utičnicu označenu s **LINE** (Linija).

10 Spojite svoje računalo ili mobilni uređaj

Spojite svoj Brother uređaj i računalo/mobilni uređaj na istu mrežu.

Instalirajte Brotherov softver kako biste se koristili svojim uređajem. Posjetite jednu od sljedećih web stranica.

Za računala:

setup.brother.com



Samo za sustav Windows dostupna je i instalacija putem CD-a (za neke zemlje).

Za mobilne uređaje:

brother.com/apps



Instalirajte aplikaciju **Brother iPrint&Scan**.

Pridržavajte se uputa na zaslonu.

Za žičnu mrežnu vezu i USB vezu:
koristite se ispravnim priključkom (ovisno o kabelu kojim se koristite) koji se nalazi unutar uređaja, kao što je prikazano.



Ručno postavljanje bežične veze (ako je potrebno)

Pronađite SSID (naziv mreže) i Network Key (mrežni ključ) (lozinku) svoje bežične pristupne točke / usmjerivača.



Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.

1. Na svom uređaju pritisnite WiFi.
2. Pritisnite **OK** kako biste odabrali `[Pronadji Wi-Fi mrezu]`. Na LCD-u će se pojaviti poruka `[Omog. WLAN?]`.
3. Pritisnite ▶ kako biste odabrali `[Da]`.

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite Network Key (mrežni ključ) (lozinku). *Za više informacija pogledajte Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother u Korisničkom priručniku na internetu*.

Kada se postavljanje bežične veze uspješno dovrši, na LCD-u će se prikazati `[Povezano]`.

Reference i Rješavanje problema

Pojedinosti o radu uređaja potražite u *Korisničkom priručniku na internetu*:

support.brother.com/manuals

Postavljanje dovršeno

Pregled upravljačke ploče



1. **1,8 inčni (44,9 mm) zaslon s tekućim kristalima (LCD)**
2. **Gumbi za odabir načina rada**
3. **Gumbi za odabir postavki**

   Pristup izborniku za tintu.

   Konfiguriranje postavki bežične veze.
4. **Gumbi za telefon**
5. **Brojčanik**
6. **Gumb Stop/Exit (Stop/Izlaz)**
7. **Gumbi Mono Start (Start (Crno-bijelo)) / Colour Start (Start (Boja))**
8. **Uključivanje/isključivanje napajanja**

   Uključivanje uređaja: Pritisnite .

   Isključivanje uređaja: Pritisnite i držite .

Postavke uređaja

Postavke uređaja postavljaju se u aplikaciji (**Brother iPrint&Scan** ili **Brother Utilities**) na vašem računalu ili mobilnom uređaju.

Važna napomena u vezi s mrežnom sigurnosti: Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste zaštitili svoj uređaj od neovlaštenog pristupa. Pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

Provjera volumena tinte



Spremnik tinte NEMOJTE puniti preko oznake za maksimalnu količinu tinte.

Kada količina tinte dosegne donju liniju, spremnik tinte napunite čim to bude moguće.

Poboljšanje kvalitete ispisa

Očistite ispisnu glavu.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Cisc. glave pisaca]` > `[Samo crna]`, `[Samo boja]` ili `[Sve]` > `[Normalno]`, `[Jako]` ili `[Najjace]` te potom pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▶.

© 2020. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.